

Frakobling AV TAKNEDLØP



Rauma
kommune



Overvann og taknedløp – Dette bør du vite

Overvann er regn- og smeltevann som renner fra tak, gårdsplass og andre tette flater. På grunn av klimaendringer får vi mer og kraftigere nedbør enn tidligere, noe som kan skape problemer.

Mange har taknedløp som er koblet til avløpsnettet. Ved kraftig regn eller snøsmelting kan dette føre til at avløpsvann presses tilbake og kommer opp av sluk i kjelleren.

Når både kloakk og regnvann går i samme rør, kan ledningsnettet bli overbelastet. Da kan urent avløpsvann renne ut i bekker og ende opp i fjordene våre, noe som er dårlig for miljøet. Det er dessuten dyrt å pumpe og rense store mengder rent regnvann.

Ved å koble taknedløpet fra avløpsnettet og føre vannet ut på egen tomt, bidrar du til:

- Mindre risiko for **kjelleroversvømmelse**
- Mindre belastning på kommunale ledninger
- Bedre miljø og **økt biomangfold**
- **Lavere kostnader** for samfunnet

Målet er enkelt: **Behold regnvannet egen tomt der det er mulig.**

Hva betyr det å frakoble taknedløpet?

Det betyr at vi ønsker at du håndterer vann fra hustaket på din egen tomt.

Det gjøres enklest ved å **kappe taknedløpet rett over bakkenivå**. Pass på at du ikke overfører vannet ditt til naboen!

Så enkelt kan det gjøres:

Kapp taknedløpet og sett på et *utkast*. Røret som går ned i bakken plugges igjen med et passende lokk for å hindre at avløpsledningen tettes til. Begge deler fås kjøpt hos byggevarehandleren.

De litt mer avanserte løsningene:

Visste du at det beste plantene dine både ute og inne vet er regnvann? Regnvann har helt riktig pH-verdi og så er det til og med **gratis**. Kjøp en tank du kan koble til nedløpsrøret ditt hjemme. (Obs! det kan være lurt med et overløp som går til plenen).

Det finnes også god inspirasjon til hvordan du kan lage ditt eget regnbed i hagen din – her er **google** din venn!

Tips til søkeord:

- Oppbygging av regnbed
- Planter til regnbed
- Hvor plasserer jeg et regnbed?





Forurensingsloven og mulighet for pålegg

Et pålegg er et juridisk virkemiddel hvor kommunen, i henhold til en lov, kan sikre at du gjennomfører tiltaket. Kommunen har rett til å kreve at du separerer din stikkledning (frakobler regnvann og smeltevann fra avløpsrøret) i henhold til forurensningsloven § 22 annet ledd:

Ved omlegging eller utbedring av avløpsledninger kan forurensningsmyndigheten kreve at eier av tilknyttet stikkledning foretar tilsvarende omlegging eller utbedring.

Også ellers kan forurensnings- myndigheten kreve omlegging eller utbedring av stikkledning, når særlige grunner tilsier det.

Erfaring med at abonnenter i bestemte områder får avløpsvann opp av slukene i perioder med mye nedbør eller snøsmelting, kan være en slik særlig grunn.

Lykke til!

Har du spørsmål om overvann og taknedløp, ta kontakt med

Vann og avløp på [Rauma.kommune.no](https://www.rauma.kommune.no)